



標準の印字パターンでは、黒のキャップに白でプリントされます。リストの印字サイズは、実際のものとは異なる場合がございます。リスト上にご希望の印字パターンがない場合は、お問合せください。新しい印字パターンが、カタログ印刷後に追加されているかもしれません。印字パターンや色の組合せの特別注文も可能です。お問合せください。

キーキャップ 標準印字パターン

PART NO.			PART NO.			PART NO.		
印字パターン	18	18	印字パターン	18	18	印字パターン	18	18
0	000	200	A	010	210	=	060	260
1	001	201	B	011	211	%	058	258
2	002	202	C	012	212	:	055	255
3	003	203	D	013	213)	062	262
4	004	204	E	014	214	ON/OFF	017	217
5	005	205	F	015	215	STOP	018	218
6	006	206	G	063	263	START	031	231
7	007	207	H	064	264	FEED	032	232
8	008	208	I	065	265	REPEAT	035	235
9	009	209	J	066	266	CLEAR	036	236
10	020	220	K	067	267	LOAD	037	237
11	021	221	L	068	268	RESET	038	238
12	022	222	M	069	269	RUN	039	239
13	023	223	N	070	270	PRINT	040	240
14	024	224	O	071	271	CR	043	243
15	025	225	P	072	272	MANUAL	044	244
16	026	226	Q	073	273	HOLD	045	245
17	027	227	R	074	274	BYPASS	046	246
18	028	228	S	075	275	END	047	247
19	029	229	T	076	276	CANCEL	048	248
20	030	230	U	077	277	SUB.	049	249
21	083	283	V	078	278	CTRL.	050	250
22	084	284	W	079	279	ESC.	051	251
23	085	285	Z	080	280	CRE.	052	252
24	086	286	X	081	281	DSP	053	253
25	087	287	Y	082	282	ENTER	105	305
26	088	288	#	107	307	SHIFT	106	306
27	089	289	*	019	219	ON	116	316
28	090	290	□	016	216	OFF	117	317
29	091	291	→	033	233			
30	092	292	←	133	333			
31	093	293	↑	034	234			
32	094	294	↓	134	334			
33	095	295	↶	135	335			
34	096	296	↷	115	315			
35	097	297	↔	041	241			
36	098	298	><	061	261			
37	099	299	+	054	254			
38	100	300	-	059	259			
39	101	301	•	056	256			
40	102	302	+	057	257			